



**Подрібнювач
льоду**

**AIRHOT
IC-1**

1. Інструкція з експлуатації

(1) Перевірте, щоб напруга живлення відповідала напрузі, вказаній на шильдику пристрою, і кабель повинен бути справним.

(2) Підніміть ручку подрібнювача льоду до верхнього стопора, підключіть до живлення, поверніть перемикач і поставте чашу для льоду на нижню рамку з кубиками льоду в чаші для льоду (Примітка: кількість кубиків льоду не повинна перевищувати позначки). Потім натисніть на ручку для пресування льоду, щоб автоматично увімкнути захисний перемикач і подрібніть лід. Після того, як закінчите, підніміть ручку для дроблення льоду знову до верхнього стопора та повторіть процедуру, описану вище.

2. Зберігайте у чистоті

Після того, як ви використовували подрібнювач льоду, перемикач повинен бути відключений. Від'єднайте вилку живлення від розетки і протріть насухо корпус, потім поставте машину в сухе місце.

2. Увага

При використанні вихід кубиків льоду не можна блокувати, інакше головка різача може застрягти, а двигун згоріти. Якщо це сталося, негайно з'ясуйте причину, відключіть живлення, підніміть ручку.

Примітка: для того, щоб постійно покращувати наші продукти, наша компанія має право модифікувати вищезазначені технічні параметри без попередження.

4. Технічні параметри

Напруга: 220V-240V

Потужність: 0.3kw

Частота: 50Hz-60Hz

Оберти: 2000R/M