



Міксер для молочних коктейлів подвійний JAU SR2

Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом усього циклу пристрою

Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри і розрахункові характеристики, подані в цьому посібнику, можуть бути змінено без попереднього повідомлення.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте усі інструкції.
2. Для запобігання ураженню струмом не поміщайте базу двигуна у воду чи іншу рідину.
3. Якщо з апаратом працюють діти або він експлуатується в безпосередній близькості від них, потрібен нагляд дорослих.
4. Якщо пристрій довго стоїть без використання, виймайте вилку з розетки живлення. Це правило поширюється і на всі випадки обслуговування машини, особливо під час заміни її деталей і очищення ємності.
5. У жодному разі не торкайтеся рухомих деталей.
6. Забороняється експлуатувати машину з пошкодженим шнуром або вилкою. Якщо апарат працює несправно, впав чи отримав пошкодження; якщо потрібне тестування та/або ремонт, регулювання електрики та/або механічної частини - **зв'яжіться зі службою технічної підтримки.**
7. Не застосовуйте машину поза приміщенням.
8. Не допускайте звисання силового дроту з кромки столу або прилавка, а також його контакту з гарячими поверхнями.
9. Щоб запобігти важким травмам та/або пошкодженню машини під час роботи двигуна, тримайте руки та кухонне приладдя поза ємністю. Допускається застосування гумового скребка, але **не при включеному блендері.**
10. Перед зняттям чашки переконайтеся у повній зупинці блендера.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:

Високообіговий промисловий двигун для кращого процесу перемішування.

Регульована швидкість під Ваші вимоги.

Хороша якість та довговічні лопатки.

Сталева змішувальна чаша для довготривалого застосування.

Для комерційного та побутового застосування.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

МОЛОКО

1. Внесіть інгредієнти: воду, цукор та чисте молоко (сухе молоко).
2. Після введення всіх інгредієнтів у чашу встановіть її на кронштейн блендера.
3. Увімкніть штепсель у розетку електроживлення; переведіть селектор вимикача в положення **ВКЛ.**
4. П'ятьма секундами пізніше вийде чудово перемішаний молочний коктейль.

Увага: Під час внесення інгредієнтів забезпечте правильний об'єм води.

УВАГА:

- 1) У жодному разі не кладіть у чашу будь-які металеві предмети, наприклад, ножі, вилки, ложки тощо.
- 2) Перед операцією чищення (мийки) чашки знеструмте машину.

- 3) Не використовуйте апарат для різання або змішування твердих продуктів, які не розчиняються у воді.
- 4) Перед початком роботи спочатку переконайтеся в тому, що ємність надійно з'єднана і закріплена на приладі.
- 5) Коли апарат почне працювати, злегка притримуйте його верхню кришку через вібрацію внаслідок високої швидкості обертання валу двигуна.
- 6) Перед початком роботи закладіть у чашу тільки потрібні продукти з метою запобігання переповненню під час змішування.
- 7) Перед видаленням продукту спочатку знеструмте машину, потім після зупинки двигуна зніміть чашу.
- 8) Прохання постійно контролювати свої дії і, зокрема, наскільки Ви обережні при поводженні з вимикачем до і після роботи машини.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД:

- 1) Перед початком робіт з обслуговування повністю знеструмте машину: вилка повинна бути вийнята з розетки, а селектор вимикача - знаходитися в положенні **“off”** («вимкнено»).
- 2) Чашу мийте обережно губкою або ганчірочкою.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Якщо апарат не працює, перевірте:

1. чи включена вилка в розетку електроживлення;
2. чи знаходиться селектор мережевого вимикача в положенні **«on»**;
3. чи подається взагалі електрика.

Якщо вищевказаних рішень недостатньо, надішліть апарат на ремонт, *не виконуйте робіт власноруч!*

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Напруга: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Потужність двигуна: 2X70 Вт

Габаритні розміри: 360x170x510 мм

Вага: 7кг.

